


27 2748-30

INSTALAČNÍ POKYNY PRO TERMOSTAT ARTHERMO ARTH300



TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód	Teplotní rozmezí	Spínací kapacita	Rozdílnost
ARTH093	-35 + 35°C	C-1 2,5 (0,6) A 400 VAC C-2 15 (3) A 400 VAC	3 ± 2°C
ARTH094	-35 + 35°C	C-1 15 (3) A 400 VAC C-2 2,5 (0,6) A 400 VAC	3 ± 2°C
ARTH095	0 / 40°C	C-1 15 (3) A 400 VAC C-2 2,5 (0,6) A 400 VAC	4 ± 2°C
ARTH096	0 / 40°C	C-1 15 (3) A 400 VAC C-2 2,5 (0,6) A 400 VAC	4 ± 2°C
ARTH097	0 / 90°C	C-1 15 (3) A 400 VAC C-2 2,5 (0,6) A 400 VAC	4 ± 2,5°C
ARTH100	0 / 90°C	C-1 15 (3) A 400 VAC C-2 2,5 (0,6) A 400 VAC	4 ± 2,5°C
ARTH300	0 / 90°C	C-1 15 (3) A 400 VAC C-2 2,5 (0,6) A 400 VAC	4 ± 2,5°C

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl C, složka 2748, IČ 47454652



Důležité informace pro správné nakládání s výrobkem v souladu se směrnicí ES 2002/96/ES.

Toto zařízení nesmí být likvidován jako netříděný komunální odpad. Zařízení vraťte na vhodné sběrné místo nebo jej lze předat při nákupu nového maloobchodníkům poskytujícím sběrnou službu.

Vrácené zařízení správným způsobem umožňuje obezřetně a racionálně zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí, dále umožňuje ochranu lidského zdraví a možnost využívání přírodních zdrojů. Symbol „přeškrtnutá popelnice“ znamená, že je produkt předmětem pro oddělený sběr.